

# IKKE SLÅ AV ALARM FØR DET ER BEKREFTET AT FAREN ER OVER!

Når alarm blir utløst i en boenhet, vil det gå to minutter før alarmen går i hele bygningen (2 minutters forsinkelse).  
Detektorer i fellesareal gir alarm uten forsinkelse.

Hvis alarmen er utløst i din boenhet vil du bare høre lyden fra sirenen de første to minuttene (2 minutter forsinkelse – alarmen går nå kun i din boenhet)

Hvis alarmen går i hele bygningen vil du både høre sirenen og se et kraftig blinkende rødt lys (kun i boenheter)

## AVSTILLE UTLØST BRANNALARM

1 - Sett inn nøkkel

2 – Vri nøkkel forsiktig «med klokken»   
(kvart omdreining)

3 – Trykk  «avstillerknapp» (+ «bekreft»)

4 – Trykk  «tilbakestillerknapp» (+ «bekreft»)

## AVSTILLE «PIPELYD»

i sentralenhet ved oppstått «feil»

Trykk  «høytaler symbol»



Boligbrann A/S  
**90619800**  
www.boligbrann.no  
kundeservice@boligbrann.no

